



TVÄTTSTÄLLSSKÅP GO SVART 800 MED TVÄTTSTÄLL

Art nr: 1580463

Hafa Go tvättställsskåp med porslinstvättställ är praktiska och stilrena badrumsmöbler med släta fronter och möjlighet för dig att sätta din stil genom att komplettera med något av våra handtag. Två mjukstängande lådor med fullutdrag ger bra överblick över innehållet.

Badrumsskåpet är färdigmonterat och enkelt att installera med väggskena och justerbara upphängningsbeslag samt utrymme förberett för både vägg- och golvavlopp. Tvättstället har överfyllnadsskydd och rejäla avställningsytor. Hafa Go badrumsskåp finns i flera bredder och färger. Köp till handtag, blandare, bottenventil, vattenlås samt eluttag.



Listad i Svanens
Husproduktportal

DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder

NOBB 60070538
EAN 7330027169514

Standarder och klassificeringar

EN-standard EN14688
Innefattas av CE Ja
ETIM EC011382

Produktmått och -vikt

Bredd (mm) 810
Djup (mm) 465
Höjd (mm) 480
Borrmarkering handtag CC (mm) 0, 64, 128, 160, 256
Nettovikt (kg) 40

Material och ytbehandling

Huvudsakligt material Spånskiva, MDF, Porslin
Material front MDF
Material stomme Spånskiva
Ytbehandling Lackerad
Ytfinish Matt
Färg Svart

Förpackningsmått och -vikt

Förp. höjd (m) 0,490
Förp. bredd (m) 0,850
Förp. längd (m) 0,703
Bruttovikt (kg) 43,641

Övrigt

Typ av upphängning Justerbara upphängningsbeslag med väggskena
Öppningsmekanism Mjukstängande

SKÖTSELRÅD

För att din möbel ska hålla sig i gott skick länge är det viktigt att du tar hand om den. Våra möbler är tillverkade i material som har god fuktbeständighet men ska ändå inte utsättas för vatten i stor utsträckning. Torka alltid bort vatten som hamnar på möbeln. Rengöring av våra möbler sker enklast med en fuktig trasa med eventuellt lite vanligt miljövänligt rengöringsmedel. Du ska undvika rengöringsmedel och produkter som innehåller slipmedel, syror, ammoniak, aceton eller andra kemikalier (såsom skurpulver, hårspray, hårfärg, bleknings-, hårborttagnings- och nagellackborttagningsmedel etc.). Skulle något av ovanstående hamna på möbeln bör detta omedelbart tas bort för att undvika skador. Undvik vassa verktyg i närheten av möbeln som kan skada ytskiktet.