



TVÄTTSTÄLLSSKÅP GO VIT 1000

Art nr: 1580044

Hafa Go tvättställsskåp är praktiska och stilrena badrumsmöbler med släta fronter. Komplettera med tvättställ och sätt din stil genom att komplettera med något av våra handtag. Två mjukstängande lådor med fullutdrag ger bra överblick över innehållet.

Badrumsskåpet är färdigmonterat och enkelt att installera med väggskena och justerbara upphängningsbeslag samt utrymme förberett för både vägg- och golvavlopp. Hafa Go badrumsskåp finns i flera bredder och färger. Köp till tvättställ, handtag, blandare, bottenventil, vattenlås samt eluttag.

25 års
GARANTI



Listad i Svanens
Husproduktportal



DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder

NOBB	60070562
EAN	7330027169408

Standarder och klassificeringar

Sunda Hus	Nej
ETIM	eC011382
Miljöbedömningar	Byggvarubedömd accepteras
BVB id	169887
EPD HUB id	HUB-4005

Produktmått och -vikt

Bredd (mm)	1000
Djup (mm)	456
Höjd (mm)	460
Borrmärkning handtag CC (mm)	0, 64, 128, 160, 256
Nettovikt (kg)	28

Material och ytbehandling

Huvudsakligt material	Spånskiva
Material front	MDF
Material stomme	Spånskiva
Ytbehandling	Lackerad
Ytfinish	Matt
Färg	Vit

Förpackningsmått och -vikt

Förp. höjd (m)	0,490
Förp. bredd (m)	1,045
Förp. längd (m)	0,488
Bruttovikt (kg)	32,328

Övrigt

Typ av upphängning	Justerbara upphängningsbeslag med väggskena
Öppningsmekanism	Mjukstängande

SKÖTSELRÅD

För att din möbel ska hålla sig i gott skick länge är det viktigt att du tar hand om den. Våra möbler är tillverkade i material som har god fuktbeständighet men ska ändå inte utsättas för vatten i stor utsträckning. Torka alltid bort vatten som hamnar på möbelen. Rengöring av våra möbler sker enklast med en fuktig trasa med eventuellt lite vanligt miljövänligt rengöringsmedel. Du ska undvika rengöringsmedel och produkter som innehåller slipmedel, syror, ammoniak, aceton eller andra kemikalier (såsom skurpulver, hårspray, hårfärg, bleknings-, hårborttagnings- och nagellackborttagningsmedel etc.). Skulle något av ovanstående hamna på möbelen bör detta omedelbart tas bort för att undvika skador. Undvik vassa verktyg i närheten av möbelen som kan skada ytskiktet.