



## TVÄTTSTÄLLSKÅP EDGE RÖKT EK 1200D MED TVÄTTSTÄLL

Art nr: 1590227

Tvättställsskåp Edge i rökt, betsad ekfaner från Hafa är ett stilrent val med tunna linjer och exklusiva material. Kommoden kommer med nedsänkt tvättställ för att fullända helheten.

Det integrerade SmoothOpen™-systemet kombinerar push-open och mjukstängning för en smidig och tyst användning. Handtag finns som tillval och låter dig anpassa utseendet samtidigt som du behåller funktionaliteten hos mjukstängande lådor.

Kommoden levereras färdigmonterad med lådmattor som både skapar ordning och en genomtänkt känsla i inredningen, samt gör rengöringen enkel.

25 års  
GARANTI



The mark of  
responsible forestry  
FSC® C220675

### DETALJERAD INFORMATION

<b>Artikelkoder</b>		<b>Material och ytbehandling</b>	
NOBB	60941929	Huvudsakligt material	Spånskiva, Porslin
EAN	7330027186092	Material front	Spånskiva
<b>Standarder och klassificeringar</b>		Material stomme	Spånskiva
Sunda Hus	Nej	Ytbehandling	Lackerad faner
ETIM	EC011382	Färg	Rökt ek
<b>Produktmått och -vikt</b>		<b>Förpackningsmått och -vikt</b>	
Bredd (mm)	1210	Förp. höjd (m)	0,710
Djup (mm)	465	Förp. bredd (m)	1,320
Höjd (mm)	470	Förp. längd (m)	0,520
Borrmarkering handtag CC (mm)	0, 128, 160	Bruttovikt (kg)	81,000
Nettovikt (kg)	76	<b>Övrigt</b>	
		Typ av upphängning	Justerbara upphängningsbeslag med väggskena
		Öppningsmekanism	SmoothOpen

### SKÖTSELRÅD

För att din möbel ska hålla sig i gott skick länge är det viktigt att du tar hand om den. Våra möbler är tillverkade i material som har god fuktbeständighet men ska ändå inte utsättas för vatten i stor utsträckning. Torka alltid bort vatten som hamnar på möbeln. Rengöring av våra möbler sker enklast med en fuktig trasa med eventuellt lite vanligt miljövänligt rengöringsmedel. Du ska undvika rengöringsmedel och produkter som innehåller slipmedel, syror, ammoniak, aceton eller andra kemikalier (såsom skurpulver, hårspray, hårfärg, bleknings-, hårborttagnings- och nagellackborttagningsmedel etc.). Skulle något av ovanstående hamna på möbeln bör detta omedelbart tas bort för att undvika skador. Undvik vassa verktyg i närheten av möbeln som kan skada ytskiktet.