



## TVÄTTSTÄLLSSKÅP GO LJUS EK 800

Art nr: 1580072

Hafa Go tvättställsskåp är praktiska och stilrena badrumsmöbler med släta fronter i äkta ekfaner. Komplettera med tvättställ och sätt din stil genom att komplettera med något av våra handtag. Mjukstängande lådor med fullutdrag ger bra överblick över innehållet.

Badrumsskåpet är färdigmonterat och enkelt att installera med väggskena och justerbara upphängningsbeslag samt utrymme förberett för både vägg- och golvavlopp. Hafa Go badrumsskåp kommer i flera olika storlekar och färger, antingen med en matt lackerad yta eller en yta av matt lackerad ekfaner. Köp till tvättställ, handtag, blandare, bottenventil, vattenlås samt eluttag.



### DETALJERAD INFORMATION

#### Artikelkoder

NOBB 60152919  
EAN 7330027172675

#### Standarder och klassificeringar

ETIM EC011382

#### Produktmått och -vikt

Bredd (mm) 800  
Djup (mm) 456  
Höjd (mm) 460  
Borrmärkning handtag CC (mm) 0, 64, 128, 160, 256  
Nettovikt (kg) 23

#### Material och ytbehandling

Huvudsakligt material Spånskiva  
Material front Spånskiva  
Material stomme Spånskiva  
Ytbehandling Lackerad faner  
Ytfinish Matt  
Färg Ljus ek

#### Förpackningsmått och -vikt

Förp. höjd (m) 0,495  
Förp. bredd (m) 0,820  
Förp. längd (m) 0,475  
Bruttovikt (kg) 24,980

#### Övrigt

Typ av upphängning Justerbara upphängningsbeslag med väggskena  
Öppningsmekanism Mjukstängande

### SKÖTSELRÅD

För att din möbel ska hålla sig i gott skick länge är det viktigt att du tar hand om den. Våra möbler är tillverkade i material som har god fuktbeständighet men ska ändå inte utsättas för vatten i stor utsträckning. Torka alltid bort vatten som hamnar på möbeln. Rengöring av våra möbler sker enklast med en fuktig trasa med eventuellt lite vanligt miljövänligt rengöringsmedel. Du ska undvika rengöringsmedel och produkter som innehåller slipmedel, syror, ammoniak, aceton eller andra kemikalier (såsom skurpulver, hårspray, hårfärg, bleknings-, hårborttagnings- och nagellackborttagningsmedel etc.). Skulle något av ovanstående hamna på möbeln bör detta omedelbart tas bort för att undvika skador. Undvik vassa verktyg i närheten av möbeln som kan skada ytskiktet.