

TVÄTTSTÄLLSSKÅP GO VIT 1000 MED TVÄTTSTÄLL

Art nr: 1580464

Hafa Go tvättställsskåp med porslinstvättställ är praktiska och stilrena badrumsmöbler med släta fronter och möjlighet för dig att sätta din stil genom att komplettera med något av våra handtag. Två mjukstängande lådor med fullutdrag ger bra överblick över innehållet.

Badrumsskåpet är färdigmonterat och enkelt att installera med väggskena och justerbara upphängningsbeslag samt utrymme förberett för både vägg- och golvavlopp. Tvättstället har överfyllnadsskydd och rejäla avställningsytor. Hafa Go badrumsskåp finns i flera bredder och färger. Köp till handtag, blandare, bottenventil, vattenlås samt eluttag.

25 års GARANTI

Listad i Svanens Husprodukportal

DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder	
NOBB	60070555
EAN	7330027169521
Standarder och klassificeringar	
EN-standard	EN14688
Innefattas av CE	Ja
ETIM	EC011382
Produktmått och -vikt	
Bredd (mm)	1010
Djup (mm)	465
Höjd (mm)	480
Borrmarkering handtag CC (mm)	0, 64, 128, 160, 256
Nettovikt (kg)	47

Material och ytbehandling	
Huvudsakligt material	Spånskiva, MDF, Porslin
Material front	MDF
Material stomme	Spånskiva
Ytbehandling	Lackerad
Ytfinish	Matt
Färg	Vit
Förpackningsmått och -vikt	
Förp. höjd (m)	0,490
Förp. bredd (m)	1,050
Förp. längd (m)	0,703
Bruttovikt (kg)	51,328
Övrigt	
Typ av upphängning	Justerbara upphängningsbeslag med väggskena
Öppningsmekanism	Mjukstängande

SKÖTSELRÅD

För att din möbel ska hålla sig i gott skick länge är det viktigt att du tar hand om den. Våra möbler är tillverkade i material som har god fuktbeständighet men ska ändå inte utsättas för vatten i stor utsträckning. Torka alltid bort vatten som hamnar på möbeln. Rengöring av våra möbler sker enklast med en fuktig trasa med eventuellt lite vanligt miljövänligt rengöringsmedel. Du ska undvika rengöringsmedel och produkter som innehåller slipmedel, syror, ammoniak, aceton eller andra kemikalier (såsom skurpulver, hårspray, hårfärg, bleknings-, hårborttagnings- och nagellackborttagningsmedel etc.). Skulle något av ovanstående hamna på möbeln bör detta omedelbart tas bort för att undvika skador. Undvik vassa verktyg i närheten av möbeln som kan skada ytskiktet.