

# BADRUMSSKÅP HAFA GO 1 LÅDA VIT 1000

Art nr: 1580030

Tvättställsskåp med mjukstängande låda som ger generös förvaring. Tvättställsskåpet är enkelt att installera för en person med skena på vägg. Hafa Go badrumsskåp finns i flera bredder och färger. Förberett för både vägg- och golvavlopp i bakkant för enkel montering. Justerbara upphängningsbeslag. Komplettera med nedsänkt handfat och PUM-vattenlås för kommod, 126 56 00. Sätt din personliga stil på ditt badrumsskåp med ett av våra handtag eller knoppar.

## DETALJERAD INFORMATION

| | |
|---|---|
| **Artikelkoder** | |
| NOBB | 51638334 |
| RSK | 8906783 |
| EAN | 7330027103570 |
| Lagerförd artikel | Ja |
| **Standarder och klassificeringar** | |
| Säker Vatten | Ja |
| ETIM | EC011382 |
| BVB id | 120415 |
| **Produktmått och -vikt** | |
| Bredd (mm) | 1000 |
| Djup (mm) | 450 |
| Höjd (mm) | 435 |
| Borrmarkering handtag CC (mm) | 0, 128 |
| Nettovikt (kg) | 25,5 |

| | |
|---|---|
| **Material och ytbehandling** | |
| Huvudsakligt material | MDF, Spånskiva |
| Material front | MDF |
| Material stomme | Spånskiva |
| Ytbehandling | Lackerad |
| Ytfinish | Matt |
| Färg | Vit |
| **Förpackningsmått och -vikt** | |
| Förp. höjd (m) | 0,495 |
| Förp. bredd (m) | 1,060 |
| Förp. längd (m) | 0,510 |
| Bruttovikt (kg) | 25,500 |
| **Övrigt** | |
| Typ av upphängning | Justerbara upphängningsbeslag med väggskena |
| Öppningsmekanism | Mjukstängande |

## SKÖTSELRÅD

För att din möbel ska hålla sig i gott skick länge är det viktigt att du tar hand om den. Våra möbler är tillverkade i material som har god fuktbeständighet men ska ändå inte utsättas för vatten i stor utsträckning. Torka alltid bort vatten som hamnar på möbeln. Rengöring av våra möbler sker enklast med en fuktig trasa med eventuellt lite vanligt miljövänligt rengöringsmedel. Du ska undvika rengöringsmedel och produkter som innehåller slipmedel, syror, ammoniak, aceton eller andra kemikalier (såsom skurpulver, hårspray, hårfärg, bleknings-, hårborttagnings- och nagellackborttagningsmedel etc.). Skulle något av ovanstående hamna på möbeln bör detta omedelbart tas bort för att undvika skador. Undvik vassa verktyg i närheten av möbeln som kan skada ytskiktet.