



TVÄTTSTÄLLSSKÅP STYLE VIT MATT 600

Art nr: 1390950

Tvättställsskåp Hafa Style vit matt har integrerat grepp, vilket ger möbelen en stilren design. De två mjukstängande lådorna har lådmattor och fullutdrag, så du kan enkelt nå allt som finns i dem. Köp till tvättställ, blandare, bottenventil, vattenlås, eluttag.

Hafa Style tvättställsskåp finns i bredder 600, 800, 1000 och 1200 och i färgerna lackerad vit matt samt vacker mönstrad yta av ek eller brun ek. Badrumsskåpet är enkelt att installera med väggskena och justerbara upphängningsbeslag. Det är dessutom förberett för både vägg- och golvvlopp.



DETALJERAD INFORMATION

| | | | |
|--|---------------|-----------------------------------|---|
| Artikelkoder | | Material och ytbehandling | |
| NOBB | 60118040 | Huvudsakligt material | MDF, Spånskiva |
| EAN | 7330027118062 | Material front | MDF |
| Standarder och klassificeringar | | Material stomme | Spånskiva |
| ETIM | EC011382 | Ytbehandling | Lackerad |
| Produktmått och -vikt | | Ytfinish | Matt |
| Bredd (mm) | 600 | Färg | Vit |
| Djup (mm) | 455 | Förpackningsmått och -vikt | |
| Höjd (mm) | 535 | Förp. höjd (m) | 0,595 |
| Nettovikt (kg) | 23 | Förp. bredd (m) | 0,660 |
| | | Förp. längd (m) | 0,570 |
| | | Bruttovikt (kg) | 24,000 |
| | | Övrigt | |
| | | Typ av upphängning | Justerbara upphängningsbeslag med väggskena |
| | | Öppningsmekanism | Mjukstängande |

SKÖTSELRÅD

För att din möbel ska hålla sig i gott skick länge är det viktigt att du tar hand om den. Våra möbler är tillverkade i material som har god fuktbeständighet men ska ändå inte utsättas för vatten i stor utsträckning. Torka alltid bort vatten som hamnar på möbelen. Rengöring av våra möbler sker enklast med en fuktig trasa med eventuellt lite vanligt miljövänligt rengöringsmedel. Du ska undvika rengöringsmedel och produkter som innehåller slipmedel, syror, ammoniak, aceton eller andra kemikalier (såsom skurpulver, hårspray, hårfärg, bleknings-, hårborttagnings- och nagellackborttagningsmedel etc.). Skulle något av ovanstående hamna på möbelen bör detta omedelbart tas bort för att undvika skador. Undvik vassa verktyg i närheten av möbelen som kan skada ytskiktet.