



	art	beskrivning	description
1	90005002	CAMAR UPPHÄNGNINGSBESLAG HÖGER	CAMAR SUSPENSION RIGHT
	90005003	CAMAR UPPHÄNGNINGSBESLAG VÄNSTER	CAMAR SUSPENSION LEFT
2	9210550	LÅDSKENA D350 HÖGER BLUM ANTARO	DRAWER SLIDE D350MM RIGHT BLUM ANTARO
	9210551	LÅDSKENA D350 VÄNSTER BLUM ANTARO	DRAWER SLIDE D350MM LEFT BLUM ANTARO
3	7002091	UPPHÄNGNINGSSKENA 600	SUSPENSION RAIL 600
	7002092	UPPHÄNGNINGSSKENA 800	SUSPENSION RAIL 800
	7002099	UPPHÄNGNINGSSKENA 1000	SUSPENSION RAIL 1000
4	9210552	TÄCKBRICKA VIT BLUM ANTARO	COVER WHITE BLUM ANTARO
5	9210554	ÖVRE LÅDSTOMME BASE 600	UPPER DRAWER BODY BASE 600
	9210556	ÖVRE LÅDSTOMME BASE 800	UPPER DRAWER BODY BASE 800
	9210560	ÖVRE LÅDSTOMME BASE 1000	UPPER DRAWER BODY BASE 1000
6	9210555	NEDRE LÅDSTOMME BASE 600	LOWER DRAWER BODY BASE 600
	9210557	NEDRE LÅDSTOMME BASE 800	LOWER DRAWER BODY BASE 800
	9210561	NEDRE LÅDSTOMME BASE 1000	LOWER DRAWER BODY BASE 1000
7	7002170	FRONTER GO VIT 600 (PAR) EXKL FRONTBESLAG	FRONTS GO WHITE 600 (SET OF 2) EXCL FRONT FIXING BRACKETS
	7002171	FRONTER GO SVART 600 (PAR) EXKL FRONTBESLAG	FRONTS GO BLACK 600 (SET OF 2) EXCL FRONT FIXING BRACKETS
	7002172	FRONTER GO VIT 800 (PAR) EXKL FRONTBESLAG	FRONTS GO WHITE 800 (SET OF 2) EXCL FRONT FIXING BRACKETS
	7002173	FRONTER GO SVART 800 (PAR) EXKL FRONTBESLAG	FRONTS GO BLACK 800 (SET OF 2) EXCL FRONT FIXING BRACKETS
	7002174	FRONTER GO VIT 1000 (PAR) EXKL FRONTBESLAG	FRONTS GO WHITE 1000 (SET OF 2) EXCL FRONT FIXING BRACKETS
	7002175	FRONTER GO SVART 1000 (PAR) EXKL FRONTBESLAG	FRONTS GO BLACK 1000 (SET OF 2) EXCL FRONT FIXING BRACKETS
8	9202035	FRONTBESLAG BLUM ANTARO	FRONT FIXING BRACKETS BLUM ANTARO
9	9210073	BÄTTRINGSFÄRG VIT 0300-N 20-GLANS	TOUCH UP PAINT WHITE 0300-N 20 GLOSS
	9210246	BÄTTRINGSFÄRG SVART 9000-N 10-GLANS	TOUCH UP PAINT BLACK 9000-N 10-GLANS