



## TVÄTTSTÄLLSKÅP EDGE RÖKT EK 600 MED TVÄTTSTÄLL

Art nr: 1590221

Tvättställsskåp Edge i rökt, betsad ekfaner från Hafa är ett stilrent val med tunna linjer och exklusiva material. Det integrerade SmoothOpen™-systemet kombinerar push-open och mjukstängning för en smidig och tyst användning. Handtag finns som tillval och låter dig anpassa utseendet samtidigt som du behåller funktionaliteten hos mjukstängande lådor.

Kommoden levereras färdigmonterad med lådmattor som både skapar ordning och en genomtänkt känsla i inredningen, samt gör rengöringen enkel. Kommoden kommer med nedsänkt tvättställ för att fullända helheten.

**25** års  
GARANTI



The mark of  
responsible forestry  
FSC® C220675

### DETALJERAD INFORMATION

#### Artikelkoder

NOBB 60941923  
EAN 7330027186030

#### Standarder och klassificeringar

Sunda Hus Nej  
ETIM EC011382

#### Produktmått och -vikt

Bredd (mm) 610  
Djup (mm) 465  
Höjd (mm) 470  
Borrmarkering handtag CC (mm) 0, 128, 160  
Nettovikt (kg) 40,5

#### Material och ytbehandling

Huvudsakligt material Spånskiva, Porslin  
Material front Spånskiva  
Material stomme Spånskiva  
Ytbehandling Lackerad faner  
Färg Rökt ek

#### Förpackningsmått och -vikt

Förp. höjd (m) 0,710  
Förp. bredd (m) 0,660  
Förp. längd (m) 0,520  
Bruttovikt (kg) 43,000

#### Övrigt

Typ av upphängning Justerbara upphängningsbeslag med väggskena  
Öppningsmekanism SmoothOpen

### SKÖTSELRÅD

För att din möbel ska hålla sig i gott skick länge är det viktigt att du tar hand om den. Våra möbler är tillverkade i material som har god fuktbeständighet men ska ändå inte utsättas för vatten i stor utsträckning. Torka alltid bort vatten som hamnar på möbelen. Rengöring av våra möbler sker enklast med en fuktig trasa med eventuellt lite vanligt miljövänligt rengöringsmedel. Du ska undvika rengöringsmedel och produkter som innehåller slipmedel, syror, ammoniak, aceton eller andra kemikalier (såsom skurpulver, hårspray, hårfärg, bleknings-, hårborttagnings- och nagellackborttagningsmedel etc.). Skulle något av ovanstående hamna på möbelen bör detta omedelbart tas bort för att undvika skador. Undvik vassa verktyg i närheten av möbelen som kan skada ytskiktet.