



HÖGSKÅP STORE PUSH ANTRACIT

Art nr: 1390423

Högskåp med generöst djup. Välj mellan push-open utan handtag eller mjukstängande luckor med valfritt handtag. Luckorna kan monteras till höger eller vänster och du väljer själv vilket håll luckan ska öppnas åt. Inuti skåpet finns glashyllor med justerbar höjd och hyllbärare som fixerar i höjdlöd. Finns även i ett grundare mått Store Compact.



DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder

| | |
|-------------------|---------------|
| NOBB | 54473792 |
| RSK | 8938801 |
| EAN | 7330027109992 |
| Lagerförd artikel | Ja |

Standarder och klassificeringar

| | |
|--------|----------|
| ETIM | EC010013 |
| BVB id | 178063 |

Produktmått och -vikt

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Bredd (mm) | 400 |
| Djup (mm) | 350 |
| Höjd (mm) | 1550 |
| Borrmärkning handtag CC (mm) | Knopp, CC96, CC128 |
| Nettovikt (kg) | 28 |
| Vänster-/högerutförande | Vändbar |

Material och ytbehandling

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Huvudsakligt material | Spånskiva, MDF, Glas |
| Material front | MDF |
| Material stomme | Spånskiva |
| Ytbehandling | Lackerad |
| Ytfinish | Matt |
| Färg | Antracitgrå |

Förpackningsmått och -vikt

| | |
|-----------------|--------|
| Förp. höjd (m) | 1,610 |
| Förp. bredd (m) | 0,460 |
| Förp. längd (m) | 0,410 |
| Bruttovikt (kg) | 35,500 |

Övrigt

| | |
|--------------------|---|
| Typ av upphängning | Justerbara upphängningsbeslag med väggskena |
| Öppningsmekanism | Push-to-open |

SKÖTSELRÅD

För att din möbel ska hålla sig i gott skick länge är det viktigt att du tar hand om den. Våra möbler är tillverkade i material som har god fuktbeständighet men ska ändå inte utsättas för vatten i stor utsträckning. Torka alltid bort vatten som hamnar på möbeln. Rengöring av våra möbler sker enklast med en fuktig trasa med eventuellt lite vanligt miljövänligt rengöringsmedel. Du ska undvika rengöringsmedel och produkter som innehåller slipmedel, syror, ammoniak, aceton eller andra kemikalier (såsom skurpulver, hårspray, hårfärg, bleknings-, hårborttagnings- och nagellackborttagningsmedel etc.). Skulle något av ovanstående hamna på möbeln bör detta omedelbart tas bort för att undvika skador. Undvik vassa verktyg i närheten av möbeln som kan skada ytskiktet.