

TVÄTTSTÄLLSSKÅP EDGE RÖKT EK STONE 600

Art nr: 1590213

Tvättställsskåp Edge i rökt ek från Hafa är en stilren kommod med stomme i betsad ekfanér och fronter i Dekton®. De tunna linjerna, gerade hörnen och exklusiva materialen ger kommoden ett elegant utseende med tydlig premiumkänsla. Det integrerade SmoothOpen™-systemet kombinerar push-open och mjukstängning för en smidig och tyst användning.

Fronterna i Dekton® har en reptålig yta och en mönstring som matchar över hela kommoden, vilket ger ett genomarbetat och enhetligt intryck. Fronter i rökt ek medföljer, så att utseendet kan varieras efter stil och smak. Handtag finns som tillval för den som vill sätta en personlig prägel på kommoden, samtidigt som lådornas mjukstängande funktion behålls.

Kommoden levereras färdigmonterad med lådmattor som skapar ordning i lådorna, ger inredningen en genomtänkt känsla och gör rengöringen enkel. Komplettera med bänkskiva och fristående handfat, eller med nedsänkt tvättställ för att fullända helheten.

25 års GARANTI

DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder	
NOBB	60941916
EAN	7330027185910
Standarder och klassificeringar	
Sunda Hus	Nej
ETIM	EC011382
Produktmått och -vikt	
Bredd (mm)	610
Djup (mm)	462
Höjd (mm)	462
Nettovikt (kg)	29,4

Material och ytbehandling	
Huvudsakligt material	Spånskiva, Dekton
Material stomme	Spånskiva
Ytbehandling	Lackerad faner
Färg	Rökt ek Stone
Förpackningsmått och -vikt	
Förp. höjd (m)	0,580
Förp. bredd (m)	0,660
Förp. längd (m)	0,530
Bruttovikt (kg)	35,000
Övrigt	
Typ av upphängning	Justerbara upphängningsbeslag med väggskena
Öppningsmekanism	SmoothOpen

SKÖTSELRÅD

För att din möbel ska hålla sig i gott skick länge är det viktigt att du tar hand om den. Våra möbler är tillverkade i material som har god fuktbeständighet men ska ändå inte utsättas för vatten i stor utsträckning. Torka alltid bort vatten som hamnar på möbeln. Rengöring av våra möbler sker enklast med en fuktig trasa med eventuellt lite vanligt miljövänligt rengöringsmedel. Du ska undvika rengöringsmedel och produkter som innehåller slipmedel, syror, ammoniak, aceton eller andra kemikalier (såsom skurpulver, hårspray, hårfärg, bleknings-, hårborttagnings- och nagellackborttagningsmedel etc.). Skulle något av ovanstående hamna på möbeln bör detta omedelbart tas bort för att undvika skador. Undvik vassa verktyg i närheten av möbeln som kan skada ytskiktet.