

TVÄTTSTÄLLSSKÅP EDGE RÖKT EK 1600D

Art nr: 1590210

Tvättställsskåp Edge i rökt, betsad ekfaner från Hafa är ett stilrent val med tunna linjer, gerade hörn och exklusiva material. Den genomtänkta designen ger ett elegant uttryck som lyfter hela badrummet. Det integrerade SmoothOpen™-systemet kombinerar push-open och mjukstängning för en smidig och tyst användning.

Kommoden levereras färdigmonterad med lådmattor som skapar ordning, ger en genomtänkt känsla i inredningen och gör rengöringen enkel. Komplettera med bänkskiva och ett fristående handfat, eller med ett nedsänkt tvättställ för att fullända helheten. Handtag finns som tillval för dig som vill anpassa kommoden efter eget tycke och smak.

25 års GARANTI

FSC www.fsc.org
The mark of responsible forestry
FSC® C220675

DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder	
NOBB	60941913
EAN	7330027185880
Standarder och klassificeringar	
Sunda Hus	Nej
ETIM	EC011382
Produktmått och -vikt	
Bredd (mm)	1600
Djup (mm)	456
Höjd (mm)	450
Borrmarkering handtag CC (mm)	0, 128, 160
Nettovikt (kg)	59,2

Material och ytbehandling	
Huvudsakligt material	Spånskiva
Material front	Spånskiva
Material stomme	Spånskiva
Ytbehandling	Lackerad faner
Färg	Rökt ek
Förpackningsmått och -vikt	
Förp. höjd (m)	0,515
Förp. bredd (m)	0,860
Förp. längd (m)	1,020
Bruttovikt (kg)	66,000
Övrigt	
Typ av upphängning	Justerbara upphängningsbeslag med väggskena
Öppningsmekanism	SmoothOpen

SKÖTSELRÅD

För att din möbel ska hålla sig i gott skick länge är det viktigt att du tar hand om den. Våra möbler är tillverkade i material som har god fuktbeständighet men ska ändå inte utsättas för vatten i stor utsträckning. Torka alltid bort vatten som hamnar på möbeln. Rengöring av våra möbler sker enklast med en fuktig trasa med eventuellt lite vanligt miljövänligt rengöringsmedel. Du ska undvika rengöringsmedel och produkter som innehåller slipmedel, syror, ammoniak, aceton eller andra kemikalier (såsom skurpulver, hårspray, hårfärg, bleknings-, hårborttagnings- och nagellackborttagningsmedel etc.). Skulle något av ovanstående hamna på möbeln bör detta omedelbart tas bort för att undvika skador. Undvik vassa verktyg i närheten av möbeln som kan skada ytskiktet.