

TVÄTTSTÄLLSKÅP EDGE RÖKT EK 800 MED TVÄTTSTÄLL

Art nr: 1590223

Tvättställsskåp Edge i rökt, betsad ekfaner från Hafa är ett stilrent val med tunna linjer och exklusiva material. Kommoden kommer med nedsänkt tvättställ för att fullända helheten.

Det integrerade SmoothOpen™-systemet kombinerar push-open och mjukstängning för en smidig och tyst användning. Handtag finns som tillval och låter dig anpassa utseendet samtidigt som du behåller funktionaliteten hos mjukstängande lådor.

Kommoden levereras färdigmonterad med lådmattor som både skapar ordning och en genomtänkt känsla i inredningen, samt gör rengöringen enkel.

25 års GARANTI

FSC www.fsc.org
The mark of responsible forestry
FSC® C220675

DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder	
NOBB	60941925
EAN	7330027186054
Standarder och klassificeringar	
Sunda Hus	Nej
ETIM	EC011382
Produktmått och -vikt	
Bredd (mm)	810
Djup (mm)	465
Höjd (mm)	470
Borrmarkering handtag CC (mm)	0, 128, 160
Nettovikt (kg)	47

Material och ytbehandling	
Huvudsakligt material	Spånskiva, Porslin
Material front	Spånskiva
Material stomme	Spånskiva
Ytbehandling	Lackerad faner
Färg	Rökt ek
Förpackningsmått och -vikt	
Förp. höjd (m)	0,730
Förp. bredd (m)	0,860
Förp. längd (m)	0,520
Bruttovikt (kg)	48,500
Övrigt	
Typ av upphängning	Justerbara upphängningsbeslag med väggskena
Öppningsmekanism	SmoothOpen

SKÖTSELRÅD

För att din möbel ska hålla sig i gott skick länge är det viktigt att du tar hand om den. Våra möbler är tillverkade i material som har god fuktbeständighet men ska ändå inte utsättas för vatten i stor utsträckning. Torka alltid bort vatten som hamnar på möbeln. Rengöring av våra möbler sker enklast med en fuktig trasa med eventuellt lite vanligt miljövänligt rengöringsmedel. Du ska undvika rengöringsmedel och produkter som innehåller slipmedel, syror, ammoniak, aceton eller andra kemikalier (såsom skurpulver, hårspray, hårfärg, bleknings-, hårborttagnings- och nagellackborttagningsmedel etc.). Skulle något av ovanstående hamna på möbeln bör detta omedelbart tas bort för att undvika skador. Undvik vassa verktyg i närheten av möbeln som kan skada ytskiktet.