

TVÄTTSTÄLLSSKÅP EDGE RÖKT EK STONE 1200D MED TVÄTTSTÄLL

Art nr: 1590231

Tvättställsskåp Edge i rökt, betsad ekfaner med fronter i Dekton® från Hafa är en stilren kommod med tunna linjer, gerade hörn och exklusiva material. Det nedsänkta tvättstället med rymlig ho fulländar helheten och ger badrummet en högklassig känsla.

Kombinationen av rökt ek och Dekton® ger ett elegant, vackert uttryck. Dekton® är ett mycket slitstarkt och tåligt material som lämpar sig väl i badrumsmiljöer och bidrar till en vacker och unik helhet.

Fronter i rökt ek medföljer, vilket gör det möjligt att variera tvättställsskåpets utseende. SmoothOpen™ kombinerar push-open och mjukstängning för smidig och tyst användning.

Kommoden levereras färdigmonterad med lådmattor som skapar ordning och gör rengöringen enkel. Handtag finns som tillval och låter dig anpassa utseendet till kommoden.

25 års GARANTI

DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder

NOBB	60941933
EAN	7330027186528

Standarder och klassificeringar

ETIM	EC011382

Produktmått och -vikt

Bredd (mm)	1210
Djup (mm)	465
Höjd (mm)	470
Nettovikt (kg)	81,8

Material och ytbehandling

Huvudsakligt material	Spånskiva, Dekton, Porslin
Material stomme	Spånskiva
Ytbehandling	Lackerad faner
Färg	Rökt ek

Förpackningsmått och -vikt

Förp. höjd (m)	0,800
Förp. bredd (m)	1,320
Förp. längd (m)	0,520
Bruttovikt (kg)	93,000

Övrigt

Typ av upphängning	Justerbara upphängningsbeslag med väggskena
Öppningsmekanism	SmoothOpen

SKÖTSELRÅD

För att din möbel ska hålla sig i gott skick länge är det viktigt att du tar hand om den. Våra möbler är tillverkade i material som har god fuktbeständighet men ska ändå inte utsättas för vatten i stor utsträckning. Torka alltid bort vatten som hamnar på möbeln. Rengöring av våra möbler sker enklast med en fuktig trasa med eventuellt lite vanligt miljövänligt rengöringsmedel. Du ska undvika rengöringsmedel och produkter som innehåller slipmedel, syror, ammoniak, aceton eller andra kemikalier (såsom skurpulver, hårspray, hårfärg, bleknings-, hårborttagnings- och nagellackborttagningsmedel etc.). Skulle något av ovanstående hamna på möbeln bör detta omedelbart tas bort för att undvika skador. Undvik vassa verktyg i närheten av möbeln som kan skada ytskiktet.