

TVÄTTSTÄLLSSKÅP GO VIT 1200D

Art nr: 1580046

Hafa Go tvättställsskåp är praktiska och stilrena badrumsmöbler med släta fronter. Komplettera med tvättställ och sätt din stil genom att komplettera med något av våra handtag. Två mjukstängande lådor med fullutdrag ger bra överblick över innehållet.

Badrumsskåpet är färdigmonterat och enkelt att installera med väggskena och justerbara upphängningsbeslag samt utrymme förberett för både vägg- och golvavlopp. Hafa Go badrumsskåp finns i flera bredder och färger. Köp till tvättställ, handtag, blandare, bottenventil, vattenlås samt eluttag.

25 års GARANTI

Quality

Listad i Svanens Husproduktportal

EPD

DETALJERAD INFORMATION

Artikelkoder	
NOBB	60070565
EAN	7330027169422
Standarder och klassificeringar	
Sunda Hus	Nej
ETIM	eC011382
Miljöbedömningar	Byggvarubedömd accepteras
BVB id	169887
EPD HUB id	HUB-4005
Produktmått och -vikt	
Bredd (mm)	1200
Djup (mm)	456
Höjd (mm)	460
Borrmarkering handtag CC (mm)	0, 64, 128, 160, 256
Nettovikt (kg)	40

Material och ytbehandling	
Huvudsakligt material	Spånskiva
Material front	MDF
Material stomme	Spånskiva
Ytbehandling	Lackerad
Ytfinish	Matt
Färg	Vit
Förpackningsmått och -vikt	
Förp. höjd (m)	0,645
Förp. bredd (m)	0,980
Förp. längd (m)	0,488
Bruttovikt (kg)	46,900
Övrigt	
Typ av upphängning	Justerbara upphängningsbeslag med väggskena
Öppningsmekanism	Mjukstängande

SKÖTSELRÅD

För att din möbel ska hålla sig i gott skick länge är det viktigt att du tar hand om den. Våra möbler är tillverkade i material som har god fuktbeständighet men ska ändå inte utsättas för vatten i stor utsträckning. Torka alltid bort vatten som hamnar på möbeln. Rengöring av våra möbler sker enklast med en fuktig trasa med eventuellt lite vanligt miljövänligt rengöringsmedel. Du ska undvika rengöringsmedel och produkter som innehåller slipmedel, syror, ammoniak, aceton eller andra kemikalier (såsom skurpulver, hårspray, hårfärg, bleknings-, hårborttagnings- och nagellackborttagningsmedel etc.). Skulle något av ovanstående hamna på möbeln bör detta omedelbart tas bort för att undvika skador. Undvik vassa verktyg i närheten av möbeln som kan skada ytskiktet.