

# BÄNKSKIVA ON TOP 1100 LJUS STEN

Art nr: 1391116

OnTop bänkskivor av laminat. Ljust stenmönstrad. Håltagning utförs av installatören beroende på blandare, handfatsmodell och och val av placering.

## DETALJERAD INFORMATION

| | |
|---|---|
| **Artikelkoder** | |
| NOBB | 57886095 |
| RSK | 8933314 |
| EAN | 7330027120614 |
| **Standarder och klassificeringar** | |
| ETIM | EC010460 |
| **Produktmått och -vikt** | |
| Bredd (mm) | 1110 |
| Djup (mm) | 462 |
| Höjd (mm) | 19,6 |
| Nettovikt (kg) | 7,3 |

| | |
|---|---|
| **Material och ytbehandling** | |
| Huvudsakligt material | Spånskiva |
| Ytbehandling | Melaminbelagd |
| Färg | Ljusgrå |
| **Förpackningsmått och -vikt** | |
| Förp. höjd (m) | 0,080 |
| Förp. bredd (m) | 1,200 |
| Förp. längd (m) | 0,502 |
| Bruttovikt (kg) | 7,540 |

## SKÖTSELRÅD

Bänkskivan har ett tåligt ytskikt och en kärna i MDF eller spånskiva. Vid håltagning i skivan för installation av handfat och blandare ska hålens kanter silikoneras för att motverka att vatten tränger in i skivan. Torka alltid bort vatten som hamnar på skivan. Rengöring sker enklast med en fuktig trasa med milt rengöringsmedel. Undvik rengöringsmedel och produkter som innehåller slipmedel, syror, ammoniak, aceton eller andra kemikalier (såsom skurpulver, hårspray, hårfärg, bleknings-, hårborttagnings- och nagellackborttagningsmedel etc.). Skulle något av ovanstående hamna på bänkskivan bör detta omedelbart tas bort för att undvika skador.